

# Guide de l'utilisateur des téléphones à l'usage des clients

## *Pour passer un appel interne*

- Décrochez le combiné ou utilisez le mode main libre si la fonctionnalité existe sur votre téléphone.
- Composez le numéro de poste/pièce.
- Composez \_\_\_ pour appeler la réception.

## *Pour passer un appel externe*

- Décrochez le combiné ou utilisez le mode main libre si la fonctionnalité existe sur votre téléphone.
- Composez le \_\_\_ puis attendez la tonalité.
- Composez le numéro de votre choix.

## *Recomposition du dernier numéro*

- Décrochez le combiné ou utilisez le mode main libre si la fonctionnalité existe sur votre téléphone.
- Composez le 77. Le dernier numéro externe que vous avez composé sera recomposé.

Si votre téléphone est équipé d'une touche Recomposer, utilisez cette touche. Dans ce cas, le dernier numéro que vous avez composé, qu'il soit interne ou externe, sera recomposé.

## *Appel de réveil*

- Décrochez le combiné ou utilisez le mode main libre si la fonctionnalité existe sur votre téléphone.
- Composez le 718 suivi de l'heure sous le format HHMM (ex., 7180730 pour 07h30 ou 7181930 pour 19h30).
- Une tonalité interrompue indique que l'heure est enregistrée. Si vous n'entendez pas cette tonalité, replacez le combiné puis recomposez le code suivi de l'heure.

Pour annuler un appel de réveil, composez le 718\*. Vous recevrez une tonalité de confirmation.

Votre nombre de poste est \_\_\_\_\_

MITEL

3000

Telephone user guide

## User Guide for Guest Phones

This guide explains how to use the facilities on your phone

### *To make an internal call*

- Lift the handset, or use Handsfree if it is available on your telephone.
- Key the extension/room number you want to call.
- Key \_\_\_ for reception

### *To make an external call*

- Lift the handset, or use Handsfree if it is available on your telephone.
- Key \_\_\_ and wait for dial tone
- Key the number you require.

### *Last Number Redial*

- Lift the handset, or use Handsfree if it is available on your telephone.
- Key 77 (The last external number you dialled will be redialled)

#### NOTE:

If your phone is equipped with a redial key you can press it. In this case the last number you dialled, either an internal or external number, will be redialled.

### *Wake Up Call*

- Lift the handset, or use Handsfree if it is available on your telephone.
- Key 718 followed by the time as HHMM (e.g. 7180730 for 7:30 am, 7181930 for 7:30 pm.).
- An interrupted tone confirms that the time is set. If you do not hear this tone, replace the handset and re-enter the code and time.

To cancel a wake up call dial 718\*. Confirmation tone is returned.

Your extension number is \_\_\_\_\_

## Guía de usuario de su teléfono

Esta guía explica como utilizar las funciones de su teléfono.

### *Para hacer una llamada interna:*

- Levante el auricular, o use la facilidad de manos libres si su teléfono lo tiene.
- Marque el número de la extensión/habitación deseada.
- Marque \_\_\_ para comunicarse a recepción.

### *Para hacer una llamada externa*

- Levante el auricular, o use la facilidad de manos libres si su teléfono lo tiene.
- Marque \_\_\_ y espere a escuchar tono de marcar.
- Marque el número deseado.

### *Re-macar el último número*

- Levante el auricular, o use la facilidad de manos libres si su teléfono lo tiene.
- Marque 77 (El último número que utilizó será marcado)

Si su teléfono esta equipado con la tecla de remarcar, tambien lo puede utilizar. En este caso el último número interno o externo sera remarcado.

### *Llamada de Despertador*

- Levante el auricular, o use la facilidad de manos libres si su teléfono lo tiene.
- Marque 718 seguido de la hora que quiere que suene el teléfono HHMM (ejemplo. 7180730 para las 7:30 am, 7181930 para las 7:30 pm.).
- Un tono discontinuo confirma que el despertador esta puesto. Si no escucha este tono, cuelgue e inténtelo de nuevo.

Para cancelar la llamada de despertador marque 718\*. Escuchará un tono de confirmado.

Su número de extensión/habitación es \_\_\_\_\_