

MIVOICE 6920 IP-TELEFON FÜR MICLOUD CONNECT



Tätigen von Anrufen



- Geben Sie mithilfe des Tastenfelds eine Nummer ein, und betätigen Sie den Softkey **Wählen** oder
- Drücken Sie die Taste , und geben Sie am Wählton die Nummer ein oder
- Drücken Sie die programmierbare Taste **Call Appearance** und geben Sie am Wählton die Nummer ein.

Aus dem Verzeichnis

1. Drücken Sie die Taste , um auf das Verzeichnis zuzugreifen.
2. Navigieren Sie zum gewünschten Kontaktordner, und blättern Sie mithilfe der Navigationstasten durch die Kontakte.

ODER

geben Sie mit dem Tastenfeld den Namen des gewünschten Kontakts ein und betätigen Sie den Softkey **Suchen**, um nach diesem Kontakt zu suchen.

3. Wenn der Kontakt hervorgehoben wird, drücken Sie die **Auswahl**taste oder betätigen Sie den Softkey **Wählen**, um die für diesen Kontakt hinterlegte Standardnummer anzurufen.

ODER

drücken Sie die rechte Navigationstaste, um eine andere Rufnummer als die hinterlegte Standardnummer (z. B. eine Handynummer) anzurufen. Markieren Sie die gewünschte Rufnummer mithilfe der oberen oder unteren Navigationstaste und drücken Sie zum Anrufen die **Auswahl**taste oder betätigen Sie den Softkey **Wählen**.



Annehmen eines Anrufs

- Hörer abheben, **Annehmen** oder
- Die Taste  für die Freisprechfunktion drücken.



Aktivieren/ Deaktivieren der Stummschaltung bei Anrufen

- Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Taste  um das Mikrofon des Hörers, des Headsets oder des Lautsprechers stumm zu schalten.
- Drücken Sie erneut die Taste  um die Stummschaltung aufzuheben.



Einen Anruf halten/fortführen

- Um einen aktiven Anruf auf „Halten“ zu setzen, drücken Sie die Taste . Die LED blinkt auf der jeweiligen programmierbaren Taste **Call Appearance**.
- Um den Anruf fortzusetzen, drücken Sie erneut die Taste  oder die entsprechende programmierbare Taste **Call Appearance**.



Voicemail

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um die Voicemailfunktion zu konfigurieren.

Wenn die Voicemail-Funktion aktiviert ist, blinkt die LED Message Waiting Indicator (MWI) am Telefon rot und das Symbol  erscheint in der Statusleiste und zeigt an, dass Voicemail-Nachrichten verfügbar sind.

Sie können auf Ihren Voicemail-Dienst zugreifen, indem Sie die Taste  drücken.



Weiterleiten eines Anrufs

1. Während eines aktiven Gesprächs mit dem zu übertragenden Teilnehmer den Funktionstaste **Transfer** drücken. Der aktive Anruf wird auf „Halten“ gesetzt.
2. Geben Sie die Nummer des Übertragungsempfängers ein und drücken Sie den Softkey **Transfer**.



Wahlwiederholung

- Drücken Sie die Taste  zweimal kurz hintereinander, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen, oder
- Drücken Sie die Taste  einmal, um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen. Blättern Sie mit der unteren und der oberen Navigationstaste durch die Liste der verfügbaren Einträge und wählen Sie eine Rufnummer aus. Drücken Sie entweder die **Auswahl**taste oder betätigen Sie den Softkey **Wählen**, um die ausgewählte Nummer erneut zu wählen.



Beenden eines Anrufs

- Legen Sie das Mobilteil wieder in seine Halterung zurück oder
- Drücken Sie den Softkey **Drop** oder
- Drücken Sie die Taste .



Dreierkonferenz

1. Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs mit einem der Kontakte, mit denen Sie eine Konferenz erstellen möchten, den Softkey **Konferenz**. Der aktive Anruf wird auf „Halten“ gesetzt.
2. Geben Sie die Nummer der Person ein, die in die Konferenz aufgenommen werden soll, und betätigen Sie den Softkey **Beraten**.
3. Warten Sie, bis sich die Person meldet, und betätigen Sie dann den Softkey **Konferenz**, um eine 3-Wege-Telefonkonferenz zu führen.



Heranholen eines Anrufs

Mit entsprechenden Berechtigungen (festgelegt von Ihrem Mittel-Administrator) können Sie einen Anruf entgegennehmen, der an einer anderen Nebenstelle klingelt.

1. Drücken Sie den Softkey **Heranholen**.
2. Wählen Sie die Durchwahl. Der Anruf ist nun ein aktiver Anruf an Ihrer Nebenstelle.



Anrufe parken/entparken

Mit entsprechenden Berechtigungen (die von Ihrem Mitel-Administrator festgelegt wurden) können Sie einen verbundenen Anruf auf einer anderen Nebenstelle parken und diesen Anruf entparken und an Ihre Nebenstelle zurückleiten.



Parken eines Anrufs:

1. Drücken Sie den Softkey **Parken** , während das Gespräch aktiv ist.
2. Wählen Sie die Durchwahl.
Das Gespräch ist nun auf der vorgesehenen Nebenstelle geparkt.

Einen Anruf entparken:

1. Drücken Sie den Softkey **Entparken**.
2. Wählen Sie die Durchwahl.
Der Anruf wird nun an Ihre Nebenstelle zurückgeleitet.

Ändern des Verfügbarkeitsstatus

Sie können sechs verschiedene Verfügbarkeitsstufen für Ihre Erweiterung festlegen.



- Verfügbar (Standard)
- In Besprechung
- Nicht anwesend
- Verlängerte Abwesenheit
- Individuelle Unterstützung
- Nicht stören

Um Ihren aktiven Verfügbarkeitsstatus zu ändern:

1. Drücken Sie den Softkey **Status**.
Der aktive Zustand wird angezeigt.
2. Drücken Sie die linke oder rechte Navigationstaste, um zur gewünschten **Verfügbarkeit** zu blättern.
3. Betätigen Sie den Softkey **Speichern**.
Der Verfügbarkeitsstatus Ihres Telefons ändert sich in den ausgewählten Status.



Weitere Informationen

Ausführliche Informationen zu allen verfügbaren Funktionen und Optionen finden Sie im **MiVoice 6920 IP-Telefon Bedienungsanleitung für MiCloud Connect**.

