

# MiVoice 6721ip Microsoft® Lync™ Telefoon

41-001366-11 REV03

TELEFOON VERKORTE HANDLEIDING

## **KENNISGEVING**

De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks™ Corporation (MITEL®) biedt hiervoor geen garanties. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en is niet bindend voor Mitel, aan haar gelieerde ondernemingen of haar dochterbedrijven. Mitel, aan haar gelieerde ondernemingen en haar dochterbedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen in dit document. In verband met bedoelde wijzigingen kunnen revisies of nieuwe edities van dit document worden uitgebracht.

Geen enkel deel van dit document mag voor enig doel op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch, worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mitel Networks Corporation.

### **Handelsmerken**

Mitel is een handelsmerken van Mitel Networks Corporation.

Andere productnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken van hun respectieve houders zijn en worden hierbij erkend.

## **MiVoice 6721ip Microsoft® Lync™ Telefoon Verkorte handleiding**

41-001366-11 REV03 - December 2014

®,™ Handelsmerk van Mitel Networks Corporation  
© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation  
Alle rechten voorbehouden

---

MiVoice 6721ip Lync™ Telefoon .....	1
Maak een aanmeldingspincode aan of stel deze opnieuw in .....	1
Een aanmeldingspincode aanmaken of opnieuw instellen .....	1
Aanmelden met een pincode .....	2
Aanmelden bij uw telefoon met uw pincode .....	2
Uw pincode configureren om de telefoon te ontgrendelen .....	3
Uw pincode configureren om de telefoon te ontgrendelen .....	3
Een visitekaartje bekijken .....	4
Een visitekaartje bekijken .....	4
Een oproep starten .....	5
Om een oproep te starten neemt u de hoorn op en kiest u een nummer of u voert een van de volgende handelingen uit .....	5
Een oproep beantwoorden .....	6
Een oproep beantwoorden .....	6
Een gesprek dempen .....	6
Een gesprek dempen .....	6

## MIVOICE 6721IP LYNC™ TELEFOON

De MiVoice 6721ip Lync Telefoon is een telefoon voor openbare ruimtes, ontwikkeld voor gebruik in gangen, wachtruimtes of kantines. Ga voor meer informatie over de MiVoice 6721ip met specificaties over deze telefoon voor gebruik in openbare ruimtes naar de website van Mitel website op [www.mitel.com](http://www.mitel.com).

### MAAK EEN AANMELDINGSPINCODE AAN OF STEL DEZE OPNIEUW IN

U kunt zich aanmelden bij Lync met uw aanmeldingspincode. Als u zich aanmeldt op de telefoon, hebt u toegang tot uw Lync-contactgroepen. U hebt echter beperkt toegang tot bepaalde onderdelen zoals voicemail, agenda en oproeplogboeken en ook een verminderde functionaliteit.

#### EEN AANMELDINGSPINCODE AANMAKEN OF OPNIEUW INSTELLEN

1. Voer een van de volgende handelingen uit op uw computer:
  - Klik vanuit het hoofdvenster van Lync op de pijl naast de toets **Opties**, klik op **Hulpmiddelen** en daarna op **Vergaderingsinstellingen**.
  - Open een Microsoft® Outlook® vergaderverzoek, klik dan op **Uw pincode vergeten**?
2. Klik vanuit de pagina voor de pininstellingen op **Aanmelden** om uw pincode aan te maken of opnieuw in te stellen.



**Let op:** Afhankelijk van de versie van Lync die u gebruikt kan uw scherm er iets anders uit zien dan onderstaand.



#### Instellingen voor inbelvergadering en pincodebeheer

##### Persoonlijk identificatienummer (pincode)

U moet u eerst aanmelden om uw pincode en vergaderings-id te kunnen wijzigen.


[Aanmelden](#)

## AANMELDEN MET EEN PINCODE

Met uw pincode en telefoonnummer of toestelnummer kunt u zich aanmelden op de telefoon en de communicatie met uw contacten starten.

### AANMELDEN BIJ UW TELEFOON MET UW PINCODE

1. Selecteer op het welkomsscherm van de telefoon **Nr.**



2. Voer uw telefoonnummer of toestelnummer in en selecteer dan **Volgende**.



3. Voer uw **pincode** in en selecteer dan **Aanmelden**.

## UW PINCODE CONFIGUREREN OM DE TELEFOON TE ONTGRENDELEN


Voor de veiligheid wordt de telefoon vergrendeld als u deze een bepaalde periode (vastgesteld door uw systeembeheerder) niet gebruikt. Gebruik uw pincode voor ontgrendelen en om uw telefoon te ontgrendelen. Het aanmaken van een pincode voor ontgrendeling is onderdeel van het instelproces van de telefoon.



**Let op:** Een pincode voor ontgrendeling is een andere code dan uw aanmeldingspincode.

### UW PINCODE CONFIGUREREN OM DE TELEFOON TE ONTGRENDELEN

- Voer in het scherm **Instellingen bureautelefoon** uw pincode in ieder tekstvak in en selecteer dan **Gereed**.



**BELANGRIJK: ALS DE TELEFOON EEN TIJD NIET WORDT GEBRUIKT, WORDT DEZE AUTOMATISCH AFGEMELD (DE RUSTPERIODE WORDT VASTGESTELD DOOR UW SYSTEEMBEHEERDER).**


---

## EEN VISITEKAARTJE BEKIJKEN


Een visitekaartje bevat gegevens over de beschikbaarheid en de aanwezigheid van een contact. Afhankelijk van het toegangsniveau dat een contact u verleent, kunt u de telefoonnummers zien, schemagegevens, het telefoonnummer van het laatste gesprek en/of een persoonlijke aantekening die het contact heeft gemaakt.

### EEN VISITEKAARTJE BEKIJKEN

1. Selecteer op het **beginscherm** van de telefoon het pictogram voor **Contacten**.
2. Gebruik in het scherm **Contactgroepen** de pijltjestoetsen om de groep van het contact te selecteren en selecteer dan **Openen**.



3. Selecteer de naam van het contact en kies dan **Selecteren**.




## EEN OPROEP STARTEN

U kunt om een oproep te starten de hoorn opnemen en kiezen, een contactgroep selecteren van de IP telefoongebruikersinterface en **Oproepen** selecteren of zoeken naar een contact met het toetsenbord en **Oproepen** selecteren.

### OM EEN OPROEP TE STARTEN NEEMT U DE HOORN OP EN KIEST U EEN NUMMER OF U VOERT EEN VAN DE VOLGENDE HANDELINGEN UIT

- Selecteer in het **beginscherm** de **Contactgroep** van de gebruiker, selecteer dan de naam van het contact en selecteer daarna **Oproepen**.



- Naar een contact zoeken met het toetsenbord. Toets de nummers de nummers op het toetsenblok in die overeenkomen met de naam van het contact of met het toestelnummer. Om bijvoorbeeld 'Tony Smith' te vinden drukt u op 8669\*76484, waarbij de '\*' staat voor de spatie tussen de voornaam en de achternaam.



## EEN OPROEP BEANTWOORDEN

### EEN OPROEP BEANTWOORDEN

- Om een oproep te beantwoorden selecteert u **Beantwoorden** of u neemt de hoorn op.




- Om de beller rechtstreeks naar uw voicemail te leiden selecteert u **Naar voicemail**.

## EEN GESPREK DEMPEN

### EEN GESPREK DEMPEN

- Om uzelf te dempen als u met een gesprek bezig bent, drukt u op de toets **Dempen** op de telefoon of u selecteert **Wachtstand**.



- Om iedereen behalve uzelf te dempen tijdens een telefonische vergadering selecteert u **iedereen dempen behalve mezelf**.

