

MITEL NETWORKS

5230 | IP Appliance



MITEL | il s'agit de **VOUS**

L'appareil 5230 IP Appliance utilise votre assistant numérique personnel (PDA) en tant qu'interface intuitive avec votre système téléphonique Mitel Networks™. Une fois les applications PDA de l'appareil 5230 IP Appliance installées sur votre PDA, vous pourrez, par exemple, faire des appels depuis votre liste de contacts, synchroniser vos données et vos fichiers, afficher la liste de vos messages vocaux ou partager des fichiers avec d'autres usagers de l'appareil 5230 IP Appliance, et ce, depuis cet appareil ou tout autre appareil 5230 IP Appliance de votre réseau.





Pour assurer l'entière fonctionnalité de votre appareil 5230 IP Appliance, insérez votre PDA dans l'appareil. Une fois placé dans l'appareil 5230 IP Appliance, votre PDA fonctionnera tout comme s'il se trouvait dans son socle de synchronisation.

Vous pouvez toujours utiliser l'appareil sans le PDA, mais vous n'aurez alors pas accès à toutes ses fonctions.

REMARQUE : Toutes les fois que vous ancrez votre PDA dans un appareil 5230 IP Appliance, vous devez toquer la touche d'afficheur **Connect PDA**, dans l'application téléphonique de PDA, pour l'activer.




Pour en savoir plus sur l'utilisation de votre appareil 5230 IP Appliance et sur les applications PDA de l'appareil, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de l'appareil 5230 IP Appliance ou à l'aide en ligne installée avec les applications PDA de l'appareil.

Appareil 5230 IP :

- 1 Haut-parleurs** - L'appareil 5230 est doté de deux haut-parleurs mono permettant d'obtenir une clarté optimale du son.
- 2 Porte-stylet** - Pour maintenir en place le stylet de votre PDA.
- 3 Témoin d'appel** - Ce témoin clignote lorsqu'une ligne sonne.
- 4 Touches de fonctions téléphoniques** - L'appareil comporte quatre touches de fonctions téléphoniques :
 -  **Message** - Cette touche clignote lorsque vous avez un message de rappel ou un nouveau message vocal. Elle est employée pour afficher un message de rappel ou pour accéder à la messagerie vocale.
 -  **Garde** - Cette touche sert à mettre un appel en garde ou à reprendre un appel en garde.
 -  **Transfert/Conférence** - Cette touche sert à définir un transfert d'appel ou un appel conférence.
 -  **Annuler** - Cette touche permet de mettre fin à un appel ou à une fonction d'appel.

- ⑤ **Clavier** – Le clavier sert à composer un numéro ou à entrer des lettres lors de la consultation du répertoire.
- ⑥ **Module Personality Module** – Ce module assure l'interface entre le PDA et l'appareil 5230 IP Appliance. Si vous utilisez votre PDA avec un autre appareil 5230 IP, vérifiez toujours que le module Personality Module de l'appareil est compatible avec votre PDA (l'étiquette qui se trouve sur le module Personality Module doit correspondre au numéro de modèle de votre PDA).

- ⑦ **Boutons de commande audio** – Il y a quatre boutons de commande audio. Ceux-ci comprennent :

-  **Haut-parleur mains libres** – Ce bouton permet de passer du mode de fonctionnement mains libres au mode combiné (ou casque) et vice-versa.
-  **Augmenter volume, Réduire volume** – Lorsque le téléphone sonne, ce bouton permet de régler le volume de la sonnerie. Durant un appel, il permet de régler le volume du combiné, du casque ou du haut-parleur mains libres. Lorsque l'appareil est libre, ce bouton permet d'ajuster le contraste de l'affichage de l'appareil 5230 IP Appliance (cet affichage est visible si le PDA n'est pas ancré).
-  **Microphone** – Active ou désactive le microphone du système mains libres (mode mains libres silencieux). Le microphone est activé automatiquement lorsque l'option mains libres est activée.

Écran principal de l'application téléphonique du PDA 5230 :


Pour l'ouvrir : sélectionnez **PDA Phone** dans le menu **Start** du PDA (pour obtenir plus d'information sur l'installation des applications PDA de l'appareil 5230 IP Appliance, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de l'appareil 5230 IP Appliance).


- ① **Barre de menu** – Elle permet d'accéder aux menus suivants :


Menu View (Affichage) – Vous pouvez, depuis ce menu : accéder à une application PDA pour l'appareil 5230 IP Appliance, afficher/masquer la barre d'outils Mitel et afficher/masquer le numéro de téléphone de votre domicile, en haut de la fenêtre de l'application téléphonique du PDA.


Menu Tools (Outils) – Vous pouvez, depuis ce menu : configurer vos options (paramètres de notification d'appel et de composition), modifier l'habillage (la palette de couleurs) de l'application téléphonique du PDA, définir le numéro de téléphone de votre domicile, définir la langue d'affichage du téléphone (ce qui n'a pas d'impact sur la langue des applications du PDA 5230), ajuster le volume et la tonalité de votre sonnerie et afficher la version installée de vos applications PDA 5230.


- ② **Barre d'outils Mitel** – Elle vous permet, en une seule opération, d'accéder aux applications PDA de l'appareil 5230 IP Appliance. Vous pouvez également y accéder depuis le menu Tools.

 **Touches de fonctions** – Ces touches vous donnent accès aux fonctions de téléphonie de votre appareil 5230 IP Appliance. Vous pouvez programmer jusqu'à 150 touches de fonction, auxquelles vous accédez par l'entremise des pages de catégories (10 touches de fonction par page).

 **Historique des appels** – Cette fonction offre une interface visuelle à l'historique de vos appels. Cet historique est automatiquement mis à jour lorsque le PDA est ancré dans un appareil 5230 IP Appliance; dès lors, vous pouvez manipuler les éléments de l'historique.

 **Messagerie vocale visuelle** – Cette fonction offre une interface visuelle à votre messagerie vocale. Lorsque le PDA n'est plus ancré, vous pouvez afficher la liste de vos messages vocaux ainsi que leurs détails. Pour télécharger dans votre PDA la liste la plus récente de vos messages vocaux, ou bien pour accéder à une messagerie vocale, vous devez ancrer votre PDA dans un appareil 5230 IP Appliance.

 **Composition par contacts** – Cette fonction vous permet de faire des appels depuis l'application Contacts de votre PDA. Le PDA doit être ancré dans l'appareil 5230 IP Appliance si l'on veut pouvoir utiliser cette application. Vous pouvez également y accéder depuis le menu Tools de l'application Contacts de votre PDA.

 **Envoyer** – Cette fonction vous permet d'échanger des fichiers entre des appareils 5230 IP Appliances durant un appel. Le PDA doit être ancré dans l'appareil 5230 IP Appliance si l'on veut pouvoir utiliser cette application.

- ③ **Représentations de lignes et recomposition** – Vous pouvez disposer de trois représentations de lignes au plus, y compris la ligne principale, sur un appareil 5230 IP Appliance (programmées par l'administrateur). La ligne principale figure toujours en bas à droite. La fonction Redial (Recomposition) (en haut à gauche) permet de rappeler le dernier numéro externe composé manuellement.

- ④ **Écran** – Lorsque le téléphone est libre, il indique l'heure et la date. Lorsque le téléphone sonne ou durant un appel, le nom ou le numéro de téléphone du correspondant y sont affichés (s'ils sont disponibles).

- ⑤ **Touches d'afficheur** – Ces touches permettent d'afficher des fonctions de téléphonie contextuelles. Toquez une touche d'afficheur pour utiliser la fonction qui lui est associée.

- ⑥ **Ligne principale** – Poste de l'appareil 5230 IP Appliance où votre PDA est actuellement ancré.